

LONCOTERGE 155

Koncentrat do mycia wodnego pakietów po lutowaniu.

OPIS

Loncoterge 155 jest koncentratem przeznaczonym do zmywania z powierzchni pakietów pozostałości po lutowaniu a także czyszczenia ramek agregatów lutowniczych, szablonów i sit. Jego działanie polega na alkalicznym zmydleniu kalafonii oraz rozpuszczaniu resztek topnika. Neutralizatory i dodatki obniżające napięcie powierzchniowe przyspieszają proces usuwania pozostałości po topnikach organicznych. Koncentrat nie atakuje powierzchni metalowych i aluminiowych.

APLIKACJA

Loncoterge 155 można stosować w liniach myjących pracujących w sposób ciągły, urządzeniach komorowych periodycznych, urządzeniach do mycia sit, szablonów i ramek transportowych agregatów lutowniczych gdy dopuszczalne jest mycie pakietów w wodzie.

Zalecane warunki mycia

Rodzaj pozostałości po lutowaniu	Urządzenie	% Loncoterge w wodzie	Temperatura w °C
kalafonia	w linii	3 - 5	50 - 70
kalafonia	Zmywarka do naczyń	2 - 4	60 - 70
topniki organiczne(syntetyczne)	w linii	0,5 - 2	50 - 70
kalafonia / topniki organiczne	Komora zanurzeniowa	1 - 7	25 - 50

Skuteczność mycia zależy od: intensywności przepływu cieczy myjącej (np. wspomaganie ultradźwiękami, natrysk pod ciśnieniem itp.), stopnia zużycia substancji aktywnej w roztworze i dokładności przemywania pakietu po czyszczeniu. Czas mycia (orientacyjnie 10-30 min) należy dobrać eksperymentalnie, zależnie od stopnia zabrudzenia i temperatury kąpeli myjącej. Wskazane jest stosowanie wielokomorowych systemów płukania czystą wodą z dodatkiem izopropanolu i usuwanie jej resztek z pakietu strumieniem ciepłego powietrza.

Pozostałości po myciu zawierają najczęściej mydła kalafoniowe i są po zobojętnieniu do PH 7 biologicznie degradowane. Stężenie *Lancoterge 155* w kąpeli myjącej może być kontrolowane przez miareczkowanie.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Typowe Wartości	Kontrola
Ciężar właściwy	1,020 ±0,005	Mettler/Paar DMA 46
pH (koncentrat)	11,2	Orion PHmetr
Liczba zobojętnienia	238	Mettler Memotitrator DL-40
Temperatura zapłonu otwartym płomieniem	96 °C	SETA Closed Cup

Opakowanie: 5 i 20 l kanistry.

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich uwarunkowań w jakich mogą być użyte nasze produkty, powyższe dane zawierają typowe wartości i nie są specyfikacją. Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia prób z naszymi produktami przed ich zastosowaniem.

Dystrybutor: firma „L E N Z” Tychy
tel. 0-602 308-794, tel/fax 032/2272806